

Raspodjela preferencijalnih kanala za frekvencijsko područje 880-915/925-960 MHz

UL (MHz)	DL (MHz)	kanal	HRV/HNG/SVN	HRV/HNG	HRV/SVN	AUT/HRV/SVN	HNG/HRV/SRB	HRV/SRB	BIH/HRV	BIH/HRV/MNE
880,2	925,2	975	HRV	HRV	HRV				HRV	MNE
880,4	925,4	976	HRV	HRV	HRV				HRV	MNE
880,6	925,6	977	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
880,8	925,8	978	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
881,0	926,0	979	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
881,2	926,2	980	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
881,4	926,4	981	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
881,6	926,6	982	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
881,8	926,8	983	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
882,0	927,0	984	HNG	HNG	HRV				HRV	HRV
882,2	927,2	985	HNG	HNG	HRV				BiH	BiH
882,4	927,4	986	HNG	HNG	HRV				BiH	BiH
882,6	927,6	987	HNG	HNG	SVN				BiH	BiH
882,8	927,8	988	HNG	HNG	SVN				BiH	BiH
883,0	928,0	989	HNG	HNG	SVN				BiH	MNE
883,2	928,2	990	HNG	HNG	SVN				BiH	MNE
883,4	928,4	991	HNG	HNG	SVN				BiH	MNE
883,6	928,6	992	SVN	HNG	SVN				BiH	MNE
883,8	928,8	993	SVN	HNG	SVN				BiH	MNE
884,0	929,0	994	SVN	HNG	SVN				BiH	MNE
884,2	929,2	995	SVN	HNG	SVN				BiH	MNE
884,4	929,4	996	SVN	HNG	SVN				BiH	MNE
884,6	929,6	997	SVN	HRV	SVN				BiH	BiH
884,8	929,8	998	SVN	HRV	SVN				BiH	BiH
885,0	930,0	999	SVN	HRV	SVN	AUT/SVN i HRV/SVN			BiH	BiH
885,2	930,2	1000	HRV	HRV	HRV				BiH	BiH
885,4	930,4	1001	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
885,6	930,6	1002	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
885,8	930,8	1003	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
886,0	931,0	1004	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
886,2	931,2	1005	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
886,4	931,4	1006	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
886,6	931,6	1007	HRV	HRV	HRV				HRV	HRV
886,8	931,8	1008	HNG	HNG	HRV				HRV	HRV

Raspodjela preferencijalnih kanala za frekvencijsko područje 880-915/925-960 MHz

UL (MHz)	DL (MHz)	kanal	HRV/HNG/SVN	HRV/HNG	HRV/SVN	AUT/HRV/SVN	HNG/HRV/SRB	HRV/SRB	BIH/HRV	BIH/HRV/MNE
887,0	932,0	1009	HNG	HNG	HRV				BiH	BiH
887,2	932,2	1010	HNG	HNG	HRV				BiH	BiH
887,4	932,4	1011	HNG	HNG	HRV				BiH	BiH
887,6	932,6	1012	HNG	HNG	SVN				BiH	BiH
887,8	932,8	1013	HNG	HNG	SVN				BiH	BiH
888,0	933,0	1014	HNG	HNG	SVN				BiH	BiH
888,2	933,2	1015	HNG	HNG	SVN				BiH	BiH
888,4	933,4	1016	SVN	HNG	SVN				BiH	BiH
888,6	933,6	1017	SVN	HNG	SVN				HRV	MNE
888,8	933,8	1018	SVN	HNG	SVN				HRV	MNE
889,0	934,0	1019	SVN	HNG	SVN				HRV	MNE
889,2	934,2	1020	SVN	HRV	SVN				HRV	MNE
889,4	934,4	1021	SVN	HRV	SVN				HRV	MNE
889,6	934,6	1022	SVN	HRV	SVN				HRV	MNE
889,8	934,8	1023	SVN	HRV	SVN				HRV	MNE
890,0	935,0	0								
890,2	935,2	1	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
890,4	935,4	2	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
890,6	935,6	3	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
890,8	935,8	4	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
891,0	936,0	5	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
891,2	936,2	6	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
891,4	936,4	7	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
891,6	936,6	8	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
891,8	936,8	9	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
892,0	937,0	10	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
892,2	937,2	11	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	HRV
892,4	937,4	12	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	SRB	HRV	HRV
892,6	937,6	13	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	SRB	HRV	HRV
892,8	937,8	14	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV
893,0	938,0	15	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV
893,2	938,2	16	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV
893,4	938,4	17	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV
893,6	938,6	18	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV

Raspodjela preferencijalnih kanala za frekvencijsko područje 880-915/925-960 MHz

UL (MHz)	DL (MHz)	kanal	HRV/HNG/SVN	HRV/HNG	HRV/SVN	AUT/HRV/SVN	HNG/HRV/SRB	HRV/SRB	BIH/HRV	BIH/HRV/MNE
893,8	938,8	19	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV
894,0	939,0	20	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV
894,2	939,2	21	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	SRB	HRV	HRV
894,4	939,4	22	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
894,6	939,6	23	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
894,8	939,8	24	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
895,0	940,0	25	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
895,2	940,2	26	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	BiH
895,4	940,4	27	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	HRV	BiH	BiH
895,6	940,6	28	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	HRV	BiH	BiH
895,8	940,8	29	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	HRV	BiH	BiH
896,0	941,0	30	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
896,2	941,2	31	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
896,4	941,4	32	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
896,6	941,6	33	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
896,8	941,8	34	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
897,0	942,0	35	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
897,2	942,2	36	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
897,4	942,4	37	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
897,6	942,6	38	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
897,8	942,8	39	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
898,0	943,0	40	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
898,2	943,2	41	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
898,4	943,4	42	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
898,6	943,6	43	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
898,8	943,8	44	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
899,0	944,0	45	HNG	HNG	SVN	HRV	SRB	SRB	BiH	BiH
899,2	944,2	46	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
899,4	944,4	47	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
899,6	944,6	48	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
899,8	944,8	49	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
900,0	945,0	50	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	SRB	BiH	BiH
900,2	945,2	51	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	HRV	BiH	BiH
900,4	945,4	52	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	HRV	BiH	BiH

Raspodjela preferencijalnih kanala za frekvencijsko područje 880-915/925-960 MHz

UL (MHz)	DL (MHz)	kanal	HRV/HNG/SVN	HRV/HNG	HRV/SVN	AUT/HRV/SVN	HNG/HRV/SRB	HRV/SRB	BIH/HRV	BIH/HRV/MNE
900,6	945,6	53	HNG	HNG	SVN	HRV	HNG	HRV	BiH	BiH
900,8	945,8	54	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	BiH
901,0	946,0	55	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
901,2	946,2	56	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
901,4	946,4	57	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
901,6	946,6	58	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
901,8	946,8	59	SVN	HNG	SVN	SVN	HNG	HRV	BiH	MNE
902,0	947,0	60	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	BiH	MNE
902,2	947,2	61	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	MNE
902,4	947,4	62	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	MNE
902,6	947,6	63	SVN	HRV	HRV	SVN	SRB	SRB	HRV	HRV
902,8	947,8	64	SVN	HRV	HRV	SVN	HRV	HRV	HRV	HRV
903,0	948,0	65	SVN	HRV	HRV	SVN	HRV	HRV	HRV	HRV
903,2	948,2	66	SVN	HRV	HRV	SVN	HRV	HRV	HRV	HRV
903,4	948,4	67	SVN	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	HRV
903,6	948,6	68	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	HRV
903,8	948,8	69	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	HRV
904,0	949,0	70	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	HRV
904,2	949,2	71	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	HRV
904,4	949,4	72	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
904,6	949,6	73	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
904,8	949,8	74	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
905,0	950,0	75	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
905,2	950,2	76	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
905,4	950,4	77	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
905,6	950,6	78	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
905,8	950,8	79	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
906,0	951,0	80	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
906,2	951,2	81	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
906,4	951,4	82	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
906,6	951,6	83	HRV	HRV	HRV	AUT	HRV	HRV	HRV	MNE
906,8	951,8	84	HRV	HRV	HRV	AUT	SRB	SRB	HRV	HRV
907,0	952,0	85	HRV	HRV	HRV	AUT	SRB	SRB	HRV	HRV
907,2	952,2	86	HRV	HRV	HRV	AUT	SRB	SRB	HRV	HRV



Raspodjela preferencijalnih kanala za frekvencijsko područje 880-915/925-960 MHz

UL (MHz)	DL (MHz)	kanal	HRV/HNG/SVN	HRV/HNG	HRV/SVN	AUT/HRV/SVN	HNG/HRV/SRB	HRV/SRB	BIH/HRV	BIH/HRV/MNE
914,2	959,2	121							BiH	BiH
914,4	959,4	122							BiH	BiH
914,6	959,6	123								
914,8	959,8	124								

HRV/HNG/SVN	HRV/HNG	HRV/SVN	AUT/HRV/SVN	HNG/HRV/SRB	HRV/SRB	BIH/HRV	BIH/HRV/MNE
-------------	---------	---------	-------------	-------------	---------	---------	-------------

Sporazumi	<a href="#">AUT/HRV/CZE/ HNG/SVK/SVN</a>	<a href="#">AUT/HRV/CZE/ HNG/SVK/SVN</a>	<a href="#">AUT/HRV/CZE/ HNG/SVK/SVN</a>	<a href="#">AUT/HRV/CZE/ HNG/SVK/SVN</a>	<a href="#">HRV/YUG/HNG 21. ožujka 2003. Pečuh</a>	<a href="#">HRV/YUG/HNG 21. ožujka 2003. Pečuh</a>	<a href="#">BiH/HRV 24. svibnja 2002. Sarajevo</a>	<a href="#">BiH/HRV/MNE 15. lipnja 2015. (korespondencija)</a>
	<a href="#">30. rujna 1994. Beč</a>	<a href="#">30. rujna 1994. Beč</a>	<a href="#">30. rujna 1994. Beč</a>	<a href="#">30. rujna 1994. Beč</a>			<a href="#">4. studenog 2009. Sarajevo</a>	